

Программа ТО для автомобилей с бензиновыми двигателями автомобилей Honda.

Выполняется, основываясь на пробеге или времени в зависимости от того, что наступит ранее.

Операции	месяцев	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	
	тыс. км	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	
Моторное масло (без снятия защиты ДВС)		З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	
Масляный фильтр (без снятия защиты ДВС)		З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	
Воздушный фильтр		П	З	П	З	П	З	П	З	П	З	П	
Фильтр вентиляции салона		П	З	П	З	П	З	П	З	П	З	П	
Регулировка зазоров в клапанах				Р			Р			Р			
Топливный фильтр (бензиновый двигатель)							З						
Ремень привода ГРМ								З					
Свечи зажигания: иридиевые		П	П	П	П	П	П	П	З	П	П	П	
Приводные ремни (бензиновый двигатель)		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	
Проверка частоты вращения ДВС на холостом ходу							П						
Охлаждающая жидкость (бензиновый двигатель)		Через 200 000 км или 10 лет, затем через каждые 100 000 км или через каждые 5 лет.											
Рабочая жидкость трансмиссии: ATF-Z1				З			З			З			
Рабочая жидкость переднего дифференциала (раздаточного блока) Hypoid Gear				З			З			З			
Рабочая жидкость заднего дифференциала DPS-F		З					З					З	
Тормозная жидкость				З			З			З			
Считывание параметров и коды ошибок с помощью HDS		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	
Проверить состояние щеток стеклоочистителя		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	
Проверить состояние передних и задних торм. механизмов, согласно Shop Manual		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	
Проверить работоспособность стояночного тормоза		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	
Проверить состояние АКБ и клемм АКБ		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	
Проверить уровень света фар		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	
Проверить работу приборов освещения		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	
Проверить состояние колес и давление в шинах, включая запасное колесо		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	
Проверить автомобиль в движении (шум, устойчивость, работу указателей и индикаторов на приборной панели)		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	
Проверить состояние и уровни рабочих жидкостей		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	
Проверить состояние шаровых шарниров рулевых тяг, рулевого механизма и защитных чехлов		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	
Проверить состояние петель и замков дверей		С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	
Проверить состояние и работоспособность стеклоподъемников		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	
Визуальный осмотр состояния радиатора кондиционера и радиатора системы охлаждения		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	
Проверить состояние деталей подвески		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	
Проверить состояние защитных чехлов приводных валов		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	
Проверить состояние тормозных шлангов и трубок (включая систему ABS)		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	
Проверить состояние выпускной системы		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	
Перестановка колес		Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	
Проверить состояние топливopоводов и соединений		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	
	н/д	2,6	2,3	5,7	2,3	2,3	7,1	6,3	2,3	5,7	2,3	2,6	
<b>Рекомендуемые работы</b>													
Проверка, регулировка углов установки колес		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	
Чистка, смазка направляющих тормозных суппортов			Х		Х		Х		Х		Х		
Промывка инжектора			Х		Х		Х		Х		Х		
Замена воздушного фильтра		Х		Х		Х		Х		Х		Х	
Замена жидкости ГУР				Х			Х				Х		
Замена салонного фильтра		Х		Х		Х		Х		Х		Х	
	н/д	1,1	3,1	1,4	3,1	1,1	3,4	1,1	3,1	1,4	3,1	1,1	

П - проверка, при необходимости замена смазка или регулировка.

З - замена

Р - регулировка

С - смазка

**При замене ремня ГРМ всегда проводить инспекцию водной помпы! а также роликов и сальников ГРМ.**

Охлаждающая жидкость меняется первый раз через 200000км или 10 лет далее через 100000км или 5 лет. - 8,0 л.

Свечи зажигания необходимо проверять каждые ТО.

Масло в ДВС Honda HFS (5W-30) - 5,0л.

Масло в Автоматической трансмиссии ATF-Z1 - 3,5л

Масло в раздаточном блоке Hypoid gear oil GL4 GL5 - 0,5 л.

Масло в ГУР PSF-S - 1 литр.

Масло в заднем дифференциале Honda DPS Fluid - 1,4л.

Тормозная жидкость DOT 4 - 1 литр.

Тормозная жидкость меняется раз в 3 года или через 45000 км, что наступит ранее.